



INSTRUCCIONES RGB-X 12 FONT

- **EL SABLE DE LUZ SE DEBE CARGAR CON UN TRANSFORMADOR DE CELULAR, O puerto USB DE LAPTOP QUE NO SEA DE CARGA RAPIDA. LO RECOMENDADO ES USAR TRANSFORMADORES DE 5v que tengan un máximo de 2000 ma o 2ª, el uso de un transformador diferente automáticamente anulará la garantía.**
- **Carga antes de utilizar, cuando lo conectes dirá "charging" cuando este cargado "ready".**
- **Se recomienda no cargar mas de 5 hrs continuas**

PASO 1: Para encender tu sable de luz debes mantener presionado el botón central hasta que escuches la frase: **"Power on"**

Antes de comenzar a operar tu lightsabers debes tener conocimiento de los siguientes terminos:

Clic: Es solo un toque al botón central (Los clic no producen parpadeos en la luz central del botón).

Pulsaciones: Las pulsaciones son toques prolongados en el botón central, en la medida que mantengas presionado el botón veras como la luz central parpadea. Dichos parpadeos los denominaremos pulsaciones.

El sable cuenta con dos modos de operación o dos estados:

- 1) **Estado reposo:** El sable está encendido, pero la hoja no se encuentra iluminada.
- 2) **Estado Activo:** El sable esta con la hoja iluminada. Para entrar a este modo solo debes hacer un clic una vez que ya hayas realizado el paso 1 de este tutorial. Para volver al modo reposo y apagar la hoja solo debes mantener el botón central presionado por 3 pulsos.

NOTA: EL SABLE SE APAGARÁ Y SALDRA DE MODO REPOSO DE FORMA AUTOMATICA CUANDO ESTE EN REPOSO POR MAS DE 20 min (en este estado no se gasta batería)

SECCION 2 MENUS:

2.1 MODO REPOSO

1 pulsación: Puedes seleccionar entre sonido fuerte, moderado o sin sonido

2 pulsaciones: Con esto puedes seleccionar si la luz será estable o tendrá algún efecto cuando el sable laser este encendido:

- a) **Steady:** Luz normal
- b) **Pulse:** La luz hará pulsaciones
- c) **Unstable:** Luz parpadeante (puede ser molesta a la vista)

3 pulsaciones: Activar o desactivar la operación de los Gestos

4 pulsaciones: Activar o desactivar el efecto de choque.

5 pulsaciones: Cambio de fuente de sonidos. Para retroceder, apunta el sable hacia abajo y da un giro a la izquierda, pasaras a la fuente anterior.

PRESIONA EL BOTON CENTRAL POR 10 segundos Y ENTRARAS EN EL MODO SUEÑO.

2.2 MODO ACTIVO

- 1) Pulsar solo haciendo clic sin mantener: El sable laser se encenderá
- 2) 1 clic (sin mantener): Hacer esto cuando el sable laser ya este encendido generará un efecto de choque de blaster
- 3) 1 pulsación: Hará un efecto de corte
- 4) 2 pulsaciones: Entrara en el modo cambio de Color, para fijar hace un clic en el botón de encendido
- 5) 3 pulsaciones: Entrara en el modo cambio de colores primarios, para fijar hace un clic en el botón de encendido
- 6) 4 pulsaciones : Apagado de la hoja

LA TECNOLOGIA RGB X 12 Font además cuenta con operación por gestos, a continuación, te los enseñamos **(ESTOS GESTOS PUEDEN ACTIVARSE O DESACTIVARSE Y ES POSIBLE QUE FUTURAS ACTUALIZACIONES INCLUYAN MAS. (SOLICITA LAS ULTIMAS ACTUALIZACIONES A TRAVES DE NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN O REDES SOCIALES, SOLO NECESITAS TU NUMERO DE ORDEN A MANO)**

3. GESTOS

- 1) Nivelas el Light saber con toma horizontal y has una estocada fuerte y rápida, el sable laser se apagará o encenderá. Además de la estocada se han agregado efectos de ignición como el twist (Giro): Gira el sable en su eje. Y un adicional encendido por balanceo.



- 2) Un giro rápido cuando el sable laser este en vertical hacia abajo podrá cambiar el personaje seleccionado (Este método te servirá para “ RETROCER LA FUENTE DE SONIDO “) , este gesto es complementario con el punto 2.1.4)



4. SOLUCION DE PROBLEMAS

MI SABLE SUENA CON SONIDO DISTORCIONADO.

Carga la batería, cuando el voltaje baja los 3,7 volt el primer efecto es el sonido distorsionado.

TENGO CARGADO MI SABLE AUN ASI SUENA DISTORCIONADO.

Saca la tarjeta SD del sable de luz, respáldala y dale formato. Vuelve a cargar los archivos en la tarjeta SD, esto debería de solucionar el problema. Si el problema se hace frecuente contáctanos ¡¡

TENGO MI SABLE CARGADO, DI FORMATO A LA TARJETA SD, pero persiste el problema.

Es probable que tu parlante este dañado. CONTACTANOS

MI SABLE NO SUENA.

Verifica que tu sable no este en modo " MUTE". Si no es eso, CONTACTANOS

MI SABLE NO ENCIENDE

Se activo el bloqueo de batería. Retira la hoja, retira la batería, espera 10 segundos y vuelve a colocarla.

SI SE TE PRESENTA CUALQUIER OTRO PROBLEMA NO DUDES EN CONTACTARNOS.